サドルバッグ
サポート
CB1100 10-14
※EX不可

ウインカー移動ステー付き
ステンバフ仕上げ

CB1100 10

サドルバッグ取り付け例：バッグ本体は、本製品には含まれません

DUGOUT®

ACTIVE　安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

⚠ 危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。（素手で触ると火傷をする恐れがあります）
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。（ オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります）
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。（火災の原因になります）
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。（一酸化炭素中毒等になる恐れがあります）

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。（締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります）
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。

株式会社 アクティブ
〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012

サドルバッグサポート
取扱説明書

品番：11201002
CB1100 10-14

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください



■構成品

No	品　　名	個　数
①	サドルバッグサポート右側	1
②	サドルバッグサポート左側	1
③	ステープレート	2
④	フランジボルト M8X30	2
⑤	フランジボルト M8X25	2
⑥	フランジナット M8	4
⑦	ワッシャー M8/厚（t=3.0mm）	4
⑧	ワッシャー M8/薄（t=1.6mm）	2

■仕様
ステンレスのバフ仕上げ
ウインカー移動ステー付
グラブバー(品番:1110005)と同時装着可能

■　年式適合表

車　種	年　式	モデル	型　式	備　考
CB1100	10-14	CB1100	SC65	ABS付車可/EX不可

■取付手順（例：左側）





①②　左側の荷掛けフックを取り外し、純正バーを取り外します。（後側の内側にはフランジナットがあります）
※取り外した荷掛フック・フランジナットは再使用します。





③　ステープレートの先端が丸い方を後側にして、一番前側をステープレートとサドルバッグサポート左側との間にワッシャー/薄を挟むようにして、純正バーの前側が取り付けられていたところに、フランジボルトM8X30で取り付けます。
④　純正バーの後側が取り付けられていたところにワッシャー/厚を挟むようにして、ステープレートをフランジボルトM8X25・純正フランジナットで車体に取り付けます。　⇒⑤



⑥　純正バーの前側をステープレートとの間にワッシャー/厚を挟むようにして純正荷掛けフックと付属フランジナットで取り付けます。
⑦　純正バーの後側をステープレートに純正荷掛けフックと付属フランジナットで取り付けます。
⑧　右側も同様に取り付けます。
※　ACTIVE製グラブバーとの同時装着は可能です。（グラブバーとの同時装着時には、左右連結タイプのサドルバッグを装着するとサドルバッグの形状により、シートがしめ難くなる事がありますのでご注意ください）

本製品の内容は平成26年04月現在のものです

製品に関するご不明な点やご質問がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください

株式会社 アクティブ

〒470-0117　愛知県日進市藤塚七丁目５５番地
TEL 0561-72-7011（代）　FAX 0561-72-7012
ホームページ　http://www.acv.co.jp
E-メール　info@acv.co.jp　121210KIT02